

Bolso de playa

	<p>HUNIOX BEACH BAG</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

INTRODUCCIÓN

Por favor, lea completamente y con atención estas indicaciones antes de realizar el primer uso del producto, para saber cómo utilizarlo adecuadamente. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

CONTENIDO DE LA CAJA

	<p>Bolso de playa</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ Para garantizar un uso seguro de este producto, siga estas precauciones y advertencias.

⚠ PELIGROS DEL MAL USO Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ⚠

! ¡Atención! Este producto no es un juguete. ⛔ Mantener fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia. !

El uso inadecuado del bolso de playa puede afectar su durabilidad y funcionalidad. Para evitar daños y prolongar su vida útil, es importante seguir estas recomendaciones:



⚠ No sumergir completamente en agua: Aunque el material es impermeable, el cierre no es hermético y el contenido podría mojarse. 💧 ⛔



⚠ No colocar objetos calientes o afilados: 🔥 🔪 Estos pueden dañar el material de plástico EVA y comprometer su resistencia.

⚠ Evitar el contacto prolongado con productos químicos agresivos: 🧴 🐛 Sustancias como bronceadores en aerosol o repelentes de insectos pueden deteriorar la transparencia del plástico y afectar su estructura.

⚠ No utilizar productos de limpieza abrasivos: 🧼 ✖ Evitar el uso de lejía, amoníaco o disolventes, ya que pueden debilitar y opacar el material. Se recomienda limpiarlo únicamente con agua tibia y jabón neutro, utilizando un paño suave para evitar ralladuras.

- ⚠

 Evitar la exposición directa a fuentes de calor:   No exponer el bolso a secadores, radiadores o la luz solar intensa durante periodos prolongados, ya que el plástico podría deformarse o perder flexibilidad.
- ⚠

 No sobrecargar el bolso:   Un peso excesivo puede desgastar prematuramente las costuras y las asas, reduciendo su vida útil.
- ☑


 Siga estas instrucciones para mantener su bolso en perfectas condiciones y disfrutar de su durabilidad durante mucho tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO

USO DEL PRODUCTO

Para una mejor experiencia de usuario, siga cuidadosamente las instrucciones de uso a continuación y nuestras recomendaciones. De este modo, garantizará un uso adecuado y un mejor cuidado.

USO

	Por favor, siga las indicaciones del manual de usuario del bolso Huniox Beach Bag para garantizar su durabilidad y mantenerlo en óptimas condiciones por más tiempo.
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Almacene en un lugar seco y a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Evite la exposición a condiciones extremas. Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante para el uso y cuidado adecuado. Deseche este producto de manera responsable según las normativas locales cuando termine su vida útil. Seguir las recomendaciones ayuda a mantener la calidad y rendimiento de su producto por más tiempo. Si el producto es manipulado por un menor, por favor, que un mayor responsable se encuentre atento para evitar daños a la persona.

USO Y CUIDADOS DEL PRODUCTO

Sigue esta lista de recomendaciones para asegurar que tu producto no se deteriore prematuramente:

1. Limpieza

- Limpiar con un paño húmedo y jabón neutro.
- No usar productos abrasivos, disolventes o cloro, ya que pueden dañar el material.
- Para eliminar manchas difíciles, utilizar una esponja suave con agua tibia y jabón.
- No usar cloro, disolventes o productos abrasivos que puedan dañar la textura.
- No lavar a máquina ni sumergir completamente en agua.

2. Secado

- Secar al aire libre en un lugar ventilado y a la sombra.
- No exponer directamente al sol por largos períodos, ya que puede deteriorar el color y la flexibilidad del material.
- No usar secadora ni aplicar calor directo.
- En caso de mojarse con agua salada o clorada, enjuagar con agua dulce antes de secar.

3. Uso adecuado

- Evitar sobrecargar el bolso para prevenir deformaciones o roturas en las costuras y asas.
- No exponer a objetos afilados que puedan perforar el material.
- Si se usa en la playa, retirar la arena sacudiéndolo suavemente antes de guardarlo.

#### 4. Almacenamiento

- Guardar en un lugar seco y fresco para evitar humedad y deformaciones.
- No doblar ni aplastar para preservar su forma original.
- Si no se va a usar por un tiempo prolongado, rellenar con papel o tela para mantener su estructura.

#### 5. Cuidado adicional

- Evitar el contacto prolongado con aceites o sustancias químicas corrosivas que puedan deteriorar el material.
- Si se moja con agua salada o clorada, enjuagar con agua dulce y dejar secar completamente.
- Sacudir la arena o residuos antes de guardarlo para evitar acumulación de suciedad.
- Revisar periódicamente costuras y cierres para asegurarse de su buen estado.
- Para olores fuertes, ventilarlo en un espacio abierto sin exposición directa al sol.

Siguiendo estas pautas, su bolso Huniox Beach Bag se mantendrá en excelente estado y conservará su funcionalidad durante más tiempo.

#### ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Nombre:** Huniox Beach Bag
- **Marca:** Huniox
- **Modelo:** Huniox Beach Bag - HUNIOXBEACHB
- **Incluido en la caja:** 1 bolso de EVA y poliéster
- **Dimensiones:** Ancho: 56 cm | Alto: 32 cm | Profundidad: 26 cm
- **Peso:** 695 g
- **Material:** 60% EVA, 40% Poliéster
- **Diseño:**
  - Estructura resistente y ligera, ideal para exteriores.
  - Gran capacidad de almacenamiento con compartimentos prácticos.
  - Asas reforzadas para un transporte cómodo y seguro.
- **Usos recomendados:** Perfecto para playa, piscina, camping, actividades al aire libre y viajes.
- **Compatibilidad:** Resistente al agua y fácil de limpiar.
- **Cuidado:**
  - Limpieza con paño húmedo y jabón neutro.
  - Secar a la sombra y evitar la exposición prolongada al sol.
  - No doblar ni aplastar para conservar su estructura.
- **Características destacadas:**
  - Material impermeable y fácil de limpiar.
  - Diseño espacioso y funcional para transportar artículos personales.
  - Ligero y resistente para un uso prolongado.
  - Ideal para llevar toallas, protector solar, ropa, y otros accesorios de viaje.

Este **bolso EVA & Poliéster** es la opción ideal para quienes buscan un accesorio duradero, práctico y estilizado para sus actividades al aire libre. 🌿 🏖️ ⚡

#### MARCADO DE PRODUCTO



MARCADO DE PACKAGING






Responde a directivas y regulaciones de la UE:

Directivas

REACH (EC) 1907/2006, Reglamento (UE) 2023/988

Normas

Reglamento (UE) 1007/2011

 HUNIOX S.L <a href="http://www.huniox.com">www.huniox.com</a> <a href="mailto:huniox@huniox.com">huniox@huniox.com</a>		HUNIOX S.L - ESB04930087 C/Del Mar 66, 13, San Juan de Alicante, 03550, España	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

