



Exp: MU-67d9a8dbae26c3159e13945a v1.0

Borsa termica ideale per pranzi e merendé



Huniox Snack Cool Bag
Huniox
HXSCB

INTRODUZIONE

Ti preghiamo di leggere attentamente e completamente questo manuale prima di eseguire qualsiasi operazione con l'apparecchiatura, per sapere come utilizzarla correttamente. Le informazioni sono fornite solo a titolo di riferimento; a causa di aggiornamenti, potrebbero esserci delle differenze. Le immagini mostrate sono illustrative. Il design e il funzionamento del prodotto possono variare senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Borsa termica con blocco refrigerante in gel – ideale per pranzi e merende

SICUREZZA E AVVERTENZE

Questo prodotto è progettato per trasportare e conservare temporaneamente alimenti e bevande, mantenendone la temperatura per un periodo di tempo limitato. Include una borsa termica riutilizzabile e un blocco refrigerante riutilizzabile per uso esterno.

Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, seguire attentamente queste precauzioni e avvertenze.



Avvertenze generali:

- Questo prodotto **NON è un giocattolo**. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini piccoli, soprattutto quando il blocco refrigerante è fuori dal compartimento interno.
- **Non adatto all'uso in microonde o forno.**
- Non utilizzare per riscaldare alimenti. Non mettere nel microonde, nel forno o esporre a fonti di calore diretto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- **NON ingerire il contenuto del blocco di gel.** Anche se non tossico, non è destinato al consumo.
- **Solo per uso esterno.** Non applicare il blocco di gel sulla pelle né utilizzarlo a scopi terapeutici.
- Controllare regolarmente lo stato del prodotto. Non utilizzare in caso di danni visibili, forature, rigonfiamenti o perdite.



Uso corretto della borsa termica:

1. **Uso principale:** mantenere freddi gli alimenti. Può anche conservare il calore di cibi già caldi per un tempo limitato, **purché non si utilizzi il blocco refrigerante.**
2. **Non inserire cibi caldi direttamente** nella borsa quando si utilizza con il blocco refrigerante.
3. **Chiudere correttamente la cerniera** per mantenere l'isolamento termico. Una chiusura errata compromette l'efficacia del prodotto.
4. **Evitare il contatto con oggetti appuntiti o taglienti**, che potrebbero danneggiare il rivestimento interno o il blocco refrigerante.
5. **Non mettere a contatto con fonti di calore** come stufe, ferri da stiro o radiatori.



Uso corretto del blocco refrigerante:

1. **Solo per uso esterno. NON ingerire.**
Sebbene contenga sostanze non tossiche (acqua, glicerina e carbossimetilcellulosa), il contenuto **NON è commestibile** né adatto al contatto diretto con la pelle o le mucose. Non applicare sulla pelle né utilizzare a scopo terapeutico.
2. **Non forare né tagliare.**
In caso di perdite o deterioramento della confezione, smaltire immediatamente il prodotto.
3. **Non riscaldare né inserire nel microonde.**
Questo prodotto è progettato **esclusivamente per l'uso a freddo**.
4. **Tenere in congelatore per almeno 2 ore prima dell'uso** per garantirne l'efficacia.

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzo del prodotto

Per una migliore esperienza d'uso, seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito insieme alle nostre raccomandazioni. In questo modo, si garantirà un utilizzo corretto e una migliore conservazione del prodotto.

Fase 1: Congelamento del blocco refrigerante



Metti il blocco di gel refrigerante nel congelatore per almeno 2 ore prima dell'uso. Assicurati che la busta sia completamente piatta per permettere una distribuzione uniforme del gel.

Fase 2: Preparazione



Una volta che il blocco di gel refrigerante è completamente congelato (tempo minimo consigliato: 2 ore), rimuovilo dal congelatore e posizionalo all'interno della borsa termica insieme agli alimenti che desideri mantenere freschi.

Fase 3: Utilizzo



Disponi gli alimenti e le bevande intorno al blocco di gel refrigerante per mantenerli freschi per diverse ore.

MANUTENZIONE E CURA

Conservare in un luogo asciutto e a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta. Evitare l'esposizione a condizioni estreme. Seguire sempre le istruzioni specifiche del produttore per un uso e una manutenzione corretti.

Smaltire questo prodotto in modo responsabile secondo le normative locali al termine della sua vita utile.

Seguire queste raccomandazioni aiuterà a mantenere la qualità e le prestazioni del prodotto più a lungo. Se il prodotto viene utilizzato da un minore, si consiglia la supervisione di un adulto responsabile per evitare eventuali danni o incidenti.

Cura durante la pulizia e l'utilizzo del prodotto

Seguire questo elenco di raccomandazioni per evitare un deterioramento prematuro del prodotto.

Se si notano segni evidenti di usura, come scolorimento eccessivo, ingiallimento delle parti che dovrebbero essere trasparenti o crepe e rotture, sostituire il prodotto.

Per garantire un utilizzo sicuro e mantenere la tua **HUNIOX® Snack Cool Bag** in buone condizioni, segui queste indicazioni:



1. Pulizia

- Pulire l'interno e l'esterno della borsa con un **panno umido e sapone neutro** dopo ogni utilizzo.
- **Non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o candeggina**, poiché possono danneggiare i materiali.
- **Non lavare in lavatrice** né immergere completamente in acqua.
- Per il blocco refrigerante, pulire delicatamente con un panno umido. Non immergere né lavare direttamente sotto l'acqua corrente.



2. Cure aggiuntive

- Evitare l'esposizione prolungata alla **luce solare diretta o a fonti di calore** (radiatori, stufe, ecc.).
- Non inserire oggetti appuntiti che possano **danneggiare il rivestimento interno o perforare il blocco refrigerante**.
- Non utilizzare se la borsa o il blocco presentano **cattivo odore, muffa, perdite, rigonfiamenti o segni visibili di deterioramento**.



3. Uso corretto

- Utilizzare la borsa con alimenti freddi o a temperatura ambiente.
- Se si desidera mantenere caldo il cibo, **non utilizzare contemporaneamente il blocco refrigerante**.
- Non posizionare alimenti caldi a diretto contatto con l'interno della borsa **se si sta usando il blocco refrigerante**.
- Assicurarsi che la cerniera sia ben chiusa per mantenere l'efficacia dell'isolamento termico.



4. Conservazione

- Riporre il prodotto **solo quando è completamente asciutto**.
- Conservare in un luogo **fresco, asciutto e lontano dalla luce solare diretta**.
- **Non riporre oggetti pesanti sopra** la borsa, poiché potrebbero deformarne la struttura o danneggiare il blocco refrigerante.

Seguendo queste indicazioni, la tua **HUNIOX® Snack Cool Bag** funzionerà in modo sicuro e si manterrà in buone condizioni per molto tempo.

SPECIFICHE GENERALI

- **Nome del prodotto:** Huniox Snack Cool Bag
- **Marca:** Huniox
- **Modelli:** HXSCB: HXSCB-PINK, HXSCB-DINNY, HXSCB-BIRDIE, HXSCB-BLUE & HXSCB-BLACK
- **Tipo di prodotto:** Borsa termica con blocco refrigerante in gel riutilizzabile
- **Uso previsto:** Trasporto e conservazione temporanea di alimenti e bevande, mantenendoli freddi o caldi per un periodo limitato (in base alla configurazione d'uso)



Composizione e material

• Componenti principali:

- Plastica
- Metallo
- Tessuto

• Composizione del tessuto:

- 75% Cloruro di polivinile (PVC)
- 25% Poliestere

• Composizione del blocco refrigerante:

- Acqua
- Glicerolo
- Carbossimetilcellulosa

Sostanze non tossiche. **Solo per uso esterno.**



Dimensioni e peso

- **Dimensioni (altezza x larghezza x lunghezza):** 10 cm x 13 cm x 23 cm
- **Peso totale (approssimativo):** 200 g



Utilizzi consigliati

- Ideale per trasportare **piccoli pranzi, snack o merende** nella vita quotidiana.
- Perfetta per la scuola, l'ufficio, le escursioni, i viaggi brevi o le attività all'aperto.
- Può essere utilizzata con il blocco refrigerante per conservare alimenti freddi oppure senza di esso per mantenere la temperatura tiepida di cibi precedentemente riscaldati.



Compatibilità

- Compatibile con la maggior parte di zaini, borse e passeggini grazie alle sue dimensioni compatte.
- Il blocco refrigerante in gel incluso è riutilizzabile e può essere utilizzato anche in altre borse termiche simili.
- Non adatta a conservare alimenti caldi se utilizzata contemporaneamente con il blocco refrigerante.



Cura e manutenzione

- Pulire con un panno umido e sapone neutro.
- Non lavare in lavatrice né immergere in acqua.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o candeggina.
- Lasciare asciugare completamente all'aria prima di riporla.
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore.



Caratteristiche principali

-  **Riutilizzabile**
-  **Facile da pulire**
-  **Include blocco refrigerante atossico e riutilizzabile**
-  **Disponibile in diversi colori e modelli:** HXSCB-PINK, HXSCB-DINNY, HXSCB-BIRDIE, HXSCB-BLUE & HXSCB-BLACK
-  **Chiusura sicura e pratica per mantenere la temperatura**

-  **Adatta a mantenere alimenti freddi o tiepidi** (a seconda dell'utilizzo)
-  **Compatta, leggera e facile da trasportare**

La borsa termica **HUNIOX® Snack Cool Bag** è progettata per offrire una **soluzione pratica, sicura e riutilizzabile** per mantenere i tuoi alimenti freschi in qualsiasi momento della giornata.

MARCATURA DEL PRODOTTO



MARCATURA DEL PACKAGING



CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE E REGOLAMENTI UE:

Direttive

REACH (EC) 1907/2006, Regolamenti ((UE) 2023/988, Regolamenti (CE)1935/2004, Regolamenti (UE) 10/2011, Direttiva 94/62/CE

Norme

Regolamenti (UE) 1007/2011

 Huniox S.L www.huniox.com huniox@huniox.com		Huniox S.L - B04930087, C/Del Mar 66, 13, San Juan de Alicante, 03550, España	
--	--	--	---

EXP: 67d9a8dbae26c3159e13945a