



Borsa da spiaggia



HUNIOX BEACH BAG

INTRODUZIONE

Si prega di leggere attentamente e completamente queste indicazioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, al fine di sapere come utilizzarlo correttamente. Le informazioni sono fornite esclusivamente a scopo di riferimento; a causa di aggiornamenti, potrebbero esserci delle differenze. Le immagini mostrate sono illustrative. Il design e il funzionamento del prodotto possono variare senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Borsa da spiaggia

SICUREZZA E AVVERTENZE

⚠ Per garantire un uso sicuro di questo prodotto, seguire queste precauzioni e avvertenze.

⚠ PERICOLI DOVUTI A UN USO IMPROPRIO E RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA ⚠

⚠ **Attenzione!** Questo prodotto non è un giocattolo. ⚠ Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento ⚠

Un uso improprio della borsa da spiaggia può compromettere la sua durata e funzionalità. Per evitare danni e prolungarne la vita utile, è importante seguire queste raccomandazioni:

- ⚠ **Non immergere completamente in acqua:** Sebbene il materiale sia impermeabile, la chiusura non è ermetica e il contenuto potrebbe bagnarsi. ⚠
- ⚠ **Non inserire oggetti caldi o appuntiti:** 🔪 Possono danneggiare il materiale plastico EVA e comprometterne la resistenza.
- ⚠ **Evitare il contatto prolungato con prodotti chimici aggressivi:** ☠ Sostanze come creme solari spray o repellenti per insetti possono deteriorare la trasparenza della plastica e comprometterne la struttura.
- ⚠ **Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi:** ⚡ X Evitare l'uso di candeggina, ammoniaca o solventi, in quanto possono indebolire e opacizzare il materiale. Si consiglia di pulirlo solo con acqua tiepida e sapone neutro, utilizzando un panno morbido per evitare graffi.
- ⚠ **Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore:** ☀️ ⚠ Non esporre la borsa a phon, radiatori o luce solare intensa per lunghi periodi, poiché la plastica potrebbe deformarsi o perdere flessibilità.

⚠ **Non sovraccaricare la borsa:**  Un peso eccessivo può usurare prematuramente le cuciture e i manici, riducendo la durata del prodotto.

✓ Seguire queste istruzioni per mantenere la borsa in condizioni ottimali e godere della sua durata nel tempo.

ISTRUZIONI PER L'USO

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Per una migliore esperienza d'uso, seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito insieme alle nostre raccomandazioni. In questo modo si garantirà un utilizzo corretto e una migliore manutenzione.

UTILIZZO



Si prega di seguire le indicazioni del manuale d'uso della borsa Huniox Beach Bag per garantirne la durabilità e mantenerla in condizioni ottimali più a lungo.

MANUTENZIONE E CURA

Conservare in un luogo asciutto e a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta. Evitare l'esposizione a condizioni estreme. Seguire sempre le istruzioni specifiche del produttore per un uso e una cura adeguati. Smaltire questo prodotto in modo responsabile secondo le normative locali una volta terminato il suo ciclo di vita. Seguire le raccomandazioni aiuta a mantenere la qualità e le prestazioni del prodotto nel tempo. Se il prodotto viene utilizzato da un minore, un adulto responsabile deve supervisionare per evitare eventuali danni.

USO E CURA DEL PRODOTTO

Segui questa lista di raccomandazioni per assicurarti che il tuo prodotto non si deteriori prematuramente:

1. Pulizia

- Pulire con un panno umido e sapone neutro.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o candeggina, poiché possono danneggiare il materiale.
- Per rimuovere macchie difficili, usare una spugna morbida con acqua tiepida e sapone.
- Non usare candeggina, solventi o detergenti abrasivi che possano danneggiare la texture.
- Non lavare in lavatrice né immergere completamente in acqua.

2. Asciugatura

- Asciugare all'aria in un luogo ventilato e all'ombra.
- Non esporre direttamente al sole per lunghi periodi, poiché potrebbe danneggiare il colore e la flessibilità del materiale.
- Non usare asciugatrice né applicare calore diretto.
- In caso di contatto con acqua salata o clorata, risciacquare con acqua dolce prima dell'asciugatura.

3. Uso corretto

- Evitare di sovraccaricare la borsa per prevenire deformazioni o rotture delle cuciture e dei manici.
- Non esporre ad oggetti appuntiti che possano perforare il materiale.
- Se usata in spiaggia, rimuovere la sabbia scuotendola delicatamente prima di riporla.

4. Conservazione

- Conservare in un luogo fresco e asciutto per evitare umidità e deformazioni.
- Non piegare né schiacciare per preservarne la forma originale.
- Se non viene utilizzata per un lungo periodo, riempire con carta o stoffa per mantenere la struttura.

5. Cura aggiuntiva

- Evitare il contatto prolungato con oli o sostanze chimiche corrosive che possono danneggiare il materiale.
- Se bagnata con acqua salata o clorata, risciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare completamente.
- Scuotere sabbia o residui prima di riporre la borsa per evitare accumuli di sporco.
- Controllare periodicamente cuciture e chiusure per assicurarsi che siano in buono stato.
- In caso di odori forti, arieggiare la borsa in uno spazio aperto, lontano dalla luce solare diretta.

Seguendo queste linee guida, la tua Huniox Beach Bag resterà in ottime condizioni e manterrà la sua funzionalità nel tempo.

SPECIFICHE GENERALI

- **Nome:** Huniox Beach Bag
- **Marca:** Huniox
- **Modello:** Huniox Beach Bag – HUNIOXBEACHB, HUNIOXBEACHB- ST, HUNIOXBEACHB- OL
- **Contenuto della confezione:** 1 borsa in EVA e poliestere
- **Dimensioni:** Larghezza: 56 cm | Altezza: 32 cm | Profondità: 26 cm
- **Peso:** 695 g
- **Materiale:** 60% EVA, 40% Poliestere

Design:

- Struttura resistente e leggera, ideale per l'uso all'aperto.
- Grande capacità di stoccaggio con pratici scomparti.
- Manici rinforzati per un trasporto comodo e sicuro.

Utilizzi consigliati:

Perfetta per la spiaggia, la piscina, il campeggio, le attività all'aperto e i viaggi.

Compatibilità:

Resistente all'acqua e facile da pulire.

Cura:

- Pulizia con panno umido e sapone neutro.
- Asciugare all'ombra ed evitare l'esposizione prolungata al sole.
- Non piegare né schiacciare per preservarne la struttura.

Caratteristiche principali:

- Materiale impermeabile e facile da pulire.
- Design spazioso e funzionale per trasportare oggetti personali.
- Leggera e resistente per un uso prolungato.
- Ideale per trasportare asciugamani, crema solare, indumenti e altri accessori da viaggio.

Questa borsa in EVA e Poliestere è la scelta ideale per chi cerca un accessorio durevole, pratico e alla moda per le proprie attività all'aria aperta. 🌴🏖️🌊

MARCATURA DEL PRODOTTO E IMBALLAGGIO



Risponde a direttive e regolamenti dell'UE:

Directive:

REACH (EC) 1907/2006, Regolamento (UE) 2023/988

Norme:

Regolamento (UE) 1007/2011



HUNIOX S.L
www.huniox.com
huniox@huniox.com



HUNIOX S.L - ESB04930087 C/Del Mar 66, 13, San
Juan de Alicante, 03550, España



